

The TimberTech logo is centered in a white rectangular box. It features the brand name in a bold, sans-serif font, with 'Timber' in brown and 'Tech' in black. Below the logo, the tagline 'EVERYTHING WOOD SHOULD BE™' is written in a smaller, black, all-caps font.

**TimberTech®**

EVERYTHING WOOD SHOULD BE™

## MANUTENÇÃO E GUIA DE LIMPEZA



Instruções e sugestões de resolução de problemas para manter os seus produtos TimberTech com bom aspeto ano após ano.

## Reduzimos a sua manutenção ao mínimo

Para além de inspeções regulares da subestrutura do seu convés para garantir a sua integridade permanente, basta seguir estes passos simples para manter o seu deck limpo e com o melhor aspeto durante muitos anos. Se tiver dúvidas ou precisar de apoio adicional, contacte **877-275-2935**.

### DECKS: O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER NA LIMPEZA

Para preparar a limpeza das coleções de decks TimberTech Composite ou Advanced Polymer Decking, vai precisar de água para enxaguar (mangueira ou máquina de lavar), a escova recomendada para o seu deck com uma pega extensível e o TimberTechDeckCleaner™. Para decks especiais, incluindo ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon e DockSider, consulte a secção Decks especiais.

**Limpe** em áreas pequenas e manejáveis, enxaguando bem antes de passar à secção seguinte.

**Evite** que o TimberTech DeckCleaner entre em contacto com outras superfícies, incluindo vidro, aço inoxidável, superfícies pintadas, plantas e vegetação. Enxaguar bem as superfícies imediatamente após o contacto.

**Utilize** a escova recomendada para o seu deck TimberTech.

**Enxaguar** bem o deck. Uma mangueira de jardim é tudo o que é necessário, mas, se quiser, pode utilizar uma máquina de lavar elétrica apenas para enxaguar. Utilize um bico de ponta em leque e uma pressão máxima de 1.500 psi e certifique-se de que toma as devidas precauções de segurança.

**NÃO** deixe que o produto de limpeza seque na superfície - isso provocará uma película branca na superfície que pode ser difícil de limpar.

**NÃO** limpe o deck sob a luz direta do sol, pois o calor pode fazer com que a superfície seque antes de ter enxaguado o produto de limpeza.

**NÃO** utilize uma escova rígida de fibra natural para deck nas coleções de decks compósitos TimberTech, uma vez que pode danificar a superfície.



### PRODUTO DE LIMPEZA RECOMENDADO

O DeckCleaner™ da TimberTech foi especialmente formulado para a limpeza de decks ou alpendres de Polymer TimberTech Advanced, decks TimberTechComposite™, mobiliário TimberTech Invite e gradeamentos TimberTech Composite\*. Seguro, não tóxico, sem lixívia e biodegradável, é a melhor solução para limpezas sazonais, derrames do dia a dia ou manchas difíceis. Em média, um galão de solução de limpeza (uma parte de produto de limpeza, três partes de água) limpa aproximadamente 1.000 pés quadrados de área de superfície.

Uma vez que o material de revestimento dos produtos TimberTech atuais não é formado por um compósito de madeira/plástico, é importante não utilizar produtos de limpeza para decks compósitos, tais como Corte Clean®, Thompson's® Water Seal®-Oxy Action, Olympic® Deck Cleaner, ou outros produtos de limpeza especificados como produtos de limpeza para decks compósitos, em pó ou líquidos.

### ESCOVAS RECOMENDADAS

É importante utilizar a escova certa para os seus produtos para decks, e é fácil encontrá-las na maioria dos grandes centros comerciais e retalhistas online. Aqui estão alguns dos nossos favoritos:

**DECKS ADVANCED POLYMER** - utilize uma escova de fibra natural, como a Quickie Professional Wood Block Deck Scrub Brush ou a Blue Hawk 8-in Palmyra Stiff Deck Brush.

**DECKS COMPÓSITOS E ESPECIAIS** - utilizar uma escova de nylon média a dura como a Quickie BULLDOZER 9-in Poly Fiber Stiff Deck Brush

### DECKS ESPECIAIS TIMBERTECH: INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Uma vez que as nossas coleções descontinuadas - ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon e DockSider - são compósitos sem revestimento, as suas instruções de limpeza NÃO são as mesmas que as atuais coleções de Decks Composite e Advanced Polymer. Estes produtos recomendados foram testados para serem compatíveis com as nossas coleções especiais e históricas para facilitar a manutenção e a limpeza.

#### ESCOVAS

É muito importante usar a escova adequada. A utilização de uma escova incorreta pode dificultar a limpeza ou mesmo danificar a prancha do deck. Recomendamos a utilização da escova Quickie® Bulldozer Deck Scrub Brush ou de uma escova de cerdas de nylon de rigidez média. Estas podem ser encontradas na maioria dos grandes centros comerciais ou online.

#### PRODUTOS DE LIMPEZA

Os produtos de limpeza recomendados para limpeza periódica dos nossos produtos descontinuados e especiais incluem:\*\*

- Wash Safe Spray and Clean Composite
- Resist Mist Composite Deck Cleaner
- Corte Clean®
- Super Deck Composite Deck Cleaner
- Thompson's® Water Seal® - Oxy Action



#### LAVAGEM COM MÁQUINA

Uma máquina de lavar elétrica só pode ser usada para enxaguar os produtos TimberTech. A pressão máxima recomendada é de 1.500 psi. Deve ser utilizado um bocal com ponta em leque. Pulverizar na direção do padrão do granulado, nunca ao longo do granulado ou da largura da prancha, para evitar danificar o produto. Tenha cuidado para não danificar o material e tome sempre as devidas precauções de segurança quando utilizar uma máquina de lavar elétrica.



## GRADEAMENTOS: O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER NA LIMPEZA

As instruções e a frequência de limpeza do seu gradeamento TimberTech pode depender tanto do tipo de gradeamento como do local onde vive.



## GRADEAMENTO EM COMPÓSITO E ALUMÍNIO

Para manter o seu melhor aspeto, os guarda-corpos de alumínio e compósito TimberTech devem ser limpos pelo menos uma vez por ano (no prazo de 12 meses após a instalação) se o deck estiver localizado a mais de uma milha da costa. Para os decks situados a menos de uma milha da costa,\*\* a limpeza deve ser efetuada duas vezes por ano (começando seis meses após a instalação).

**USAR** um pano de limpeza macio e água limpa para enxaguar.

**LAVAR** com água morna e uma solução detergente não abrasiva, de pH neutro (pH 5 a 8) - Os gradeamentos compósitos TimberTech também podem ser limpos com TimberTech DeckCleaner devidamente diluído.

**USAR** os produtos domésticos mais fortes com moderação - como álcool, aguarrás mineral ou lixívia diluída a cinco por cento (5%) - se a poluição atmosférica tiver provocado manchas ou sujidade intensa no revestimento. Limpar a área com um pano macio e deixar secar.

**PROTEJA** o seu deck com plástico antes de utilizar produtos de limpeza mais fortes, uma vez que estes podem causar descoloração.

**NÃO** utilize produtos de limpeza abrasivos, polimento ou solventes - tais como diluentes ou soluções que contenham hidrocarbonetos clorados ou acetonas.

**NÃO** deixar as fitas de proteção (utilizadas durante a instalação) em contacto com a superfície do deck durante mais de um mês.

## GRADEAMENTOS EM POLYMER

Para manter os gradeamentos de Polymer TimberTech com um aspeto bonito, eles devem ser limpos pelo menos duas vezes por ano.

**LIMPAR** com TimberTech DeckCleaner para evitar a acumulação de sujidade e possíveis manchas.

**LIMPAR** também qualquer hardware de aço inoxidável ou revestido exposto para minimizar os efeitos da corrosão ao longo do tempo.

**USAR**, para além do TimberTech DeckCleaner, os seguintes produtos de limpeza para limpezas periódicas, manchas mais persistentes ou bolor/mofo em gradeamentos de PVC não pintados:

- Miracle Mist (nódoas, bolor, mofo)
- Fantastik Oxy Power Multi-Purpose Cleaner® (nódoas, bolor, mofo)
- Clorox Clean-Up® (nódoas, bolor, mofo)
- Fantastik All-Purpose®
- Spic & Span Cinch®
- 409 Glass and Surface Cleaner®

**PROTEJA** a superfície do seu deck sob a área de limpeza para reduzir o risco de descoloração. Pode molhar previamente o deck e enxaguar frequentemente enquanto limpa o gradeamento, ou cobrir a área com plástico e retirá-lo quando a limpeza estiver concluída.

**NÃO** deixe as soluções de limpeza nos componentes do gradeamento durante um longo período de tempo - devem ser aplicadas e imediatamente secas com um pano.

**NÃO** utilizar produtos de limpeza agressivos com éter de glicol ou solventes do tipo etanol e/ou álcool isopropílico. Exemplos destes produtos de limpeza nocivos são GoofOff®, Wal-Mart Great Value All Purpose Cleaner® (éter glicólico), 409 General Purpose® (2-butoxietanol) e Greased Lightning® (éter glicólico), produtos de limpeza à base de citrinos, produtos de limpeza abrasivos e solventes como acetona e decapante, e laca.

# CUIDADOS PROATIVOS PARA DECKS E CAIS

Para manter o seu deck ou alpendre TimberTech com o melhor aspeto possível, eis alguns pormenores a que deve estar atento:

- Evite a utilização de tapetes de borracha, lonas, brinquedos de piscina e outros artigos não porosos no deck durante um período de tempo prolongado, uma vez que estes artigos podem conter produtos químicos e/ou plastificantes que podem provocar a descoloração da superfície do deck.
- Alguns produtos, como o protetor solar e o repelente de insetos, contêm químicos que podem alterar a superfície dos decks, gradeamentos e juntas de topo TimberTech. Antes de utilizar estes produtos num deck ou num gradeamento TimberTech, ou perto deles, verifique os rótulos dos produtos e consulte o fabricante sobre o efeito do produto nos materiais plásticos.
- Não coloque qualquer cola de Polymer ou produto semelhante na superfície de qualquer produto TimberTech, pois pode descolorir e danificar permanentemente a superfície.
- Tal como acontece com qualquer superfície para caminhar, os produtos TimberTech podem tornar-se escorregadios com tempo frio. Tenha cuidado ao caminhar nestas condições. Para remover o gelo, a maioria dos produtos que contêm cloreto de cálcio pode ser utilizada sem danificar a superfície do deck. Estes produtos podem deixar um resíduo branco, que pode ser limpo, utilizando as instruções de limpeza, logo que as condições de temperatura permitam a remoção segura do gelo. Evitar o sal-gema e outros produtos abrasivos para derreter o gelo.
- As pás de metal ou as pás de plástico com uma extremidade de metal danificam a superfície de um Deck ou alpendre TimberTech e não são recomendadas para limpar a neve das superfícies do deck.
- Não permita que o pó de construção transportado pelo ar, proveniente de materiais como betão, fibrocimento, muros, estuque ou paredes de gesso, se acumule na superfície das pranchas TimberTech, pois pode causar danos. Não corte produtos de alvenaria no deck ou perto dele e remova sempre rapidamente o pó do local de trabalho, a argila, a sujidade, a lama e outras sujidades, detritos e produtos de construção das superfícies dos decks e gradeamentos TimberTech.
- Não corte objetos metálicos na superfície do deck - os resíduos quentes do corte podem ficar incrustados na superfície do deck, resultando em manchas, ferrugem e danos.

Para os produtos compósitos especiais ou descontinuados da TimberTech (ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon e DockSider), eis alguns pontos de atenção adicionais:

- Tal como qualquer outro produto à base de madeira, os produtos compósitos de madeira-polímero da TimberTech podem sofrer um processo natural designado por sangria extrativa/taninos. Este processo pode causar uma descoloração temporária que desaparecerá com a exposição à chuva e aos raios UV. Na maioria dos casos, o processo de envelhecimento demora 8 a 10 semanas, mas pode variar em função da localização e da aplicação específica do produto, como um alpendre coberto. Os taninos também podem ser limpos utilizando os produtos de limpeza referidos nas instruções de limpeza.
- Para ajudar a manter uma superfície limpa e seca e ajudar a evitar o bolor, certifique-se de que existem folgas entre as pranchas para permitir a drenagem.

\*O TimberTech DeckCleaner não é recomendado para decks históricos/ descontinuadas, incluindo ReliaBoard, TwinFinish, Earthwood, Floorizon e DockSider. Consulte a secção sobre decks históricos para obter instruções de limpeza.

\*\*Se o gradeamento composto estiver sujeito a fatores ambientais perigosos e invulgares ou se estiver localizado a menos de uma (1) milha da costa, de um estuário ou de um ambiente marinho, contacte 877-275-2935 para aconselhamento sobre as melhores práticas de manutenção.

\*\*\*Estes produtos de limpeza não devem ser utilizados nos atuais decks Composite or Advanced Polymer da TimberTech.

**TimberTech**  
BY AZEK

**AZEK Building Products**

1330 W. Fulton Street, Suite 350

Chicago, IL 60607 | 1-877-275-2935 | TimberTech.com

© 2023 AZEK Building Products

TTCARECLEANING REV 09/23

